


MERCURY 35

Руководство по эксплуатации



Подготовка к работе

Для включения акустических колонок необходимо подключить их к питающей сети 220 В, перевести выключатель питания на задней панели во включенное положение. Регулятором громкости выведите необходимую громкость.


Подключите колонки к источнику звука по схеме, показанной на рисунке.

Задняя панель управления

1. Вход 2RCA
2. Выход на левую колонку

Передняя панель управления

3. Уровень микрофона
4. Режим "Эхо"
5. Тембр НЧ
6. Тембр ВЧ
7. Общая громкость
8. Индикатор питания
9. Входа для микрофонов



Гарантийные обязательства

Фирма-поставщик устанавливает гарантийный срок изделия в течение 12 месяцев со дня реализации изделия при условии соблюдения потребителем правил хранения, эксплуатации и требований безопасности. В течение гарантийного срока фирма-поставщик производит ремонт или замену вышедшего из строя изделия при условии наличия паспорта.

Производитель может вносить технические усовершенствования в изделие.



AE61

Активная акустическая система
Сертификат соответствия №
Действителен до
Сертифицирован:

Изготовитель:

Адрес:

Срок службы:

DEFENDER MERCURY 35

POCC.CN.AE61.B00198 от 28.09.2006

27.09.2007

сертификационный центр "РОСТЭК-СЕРТИФИКАЦИЯ"

Соответствует требованиям нормативных документов:

ГОСТ МЭК 60065-2002, ГОСТ 22505-97, ГОСТ Р 51515-99,

ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51318.14.1-99

NIVS (HZ) AUDIO & VIDEO TECH CO., LTD

(НИВС Худжоу Аудио и Видео Тех. Ко. ЛТД)

НИВС Хай Тех Гарден, №29 Хуанджен Вест Род, Шукоу,

Худжоу Сити, Гуандонг, Китай

3 года